

## Apple iPhone 3G and 3Gs Button Upside Chrome Set

# Apple iPhone 3G and 3Gs Button Upside Chrome Set

Pulsanti o Tasti per accensione, silenzioso e volume

[Si tratta della parte cromata con supporto in plastica]

CODICE Prodotto: IP00065

Kit completo dei tre tasti cromati per l'iPhone 3G e 3Gs del tasto di selezione silenzioso-suoneria va acquistata a parte il supporto del tasto di accensione va acquistata a parte il supporto. Questo set di tasti cromati serve a sostituire gli originali se sono rigati o usurati non possono essere utilizzati se non si possiede già la parte originale su cui montarli!

