

Apple iPod Nano Sesta Generazione Touchscreen ed LCD assemblato

Apple iPod Nano Sesta Generazione Digitizer and LCD Assembly original

Touchscreen ed LCD assemblato originale]

CODICE del Prodotto: IPAIPDNN6GEN

Il frontale dell'iPod Nano Sesta Generazione è assemblato, è un corpo unico indivisibile, quindi bisogna necessariamente comprare touchscreen con LCD per ripararlo

Per la riparazione in fai da te procedere in questo modo:

1. Scaldare la parte frontale con aria calda
2. Con un utensile in plastica sollevare il bordo dello schermo (non ci sono viti).
3. Partire da destra, poi andare sotto e infine sopra con l'utensile in plastica (non andare a sinistra).
4. Adesso è possibile aprire lo schermo a 45 gradi.
5. Con un giravite a stella svitiamo le due viti (una sotto a sinistra e una sulla destra).
6. Ora possiamo sollevare la copertura con l'utensile in plastica.
7. Stacciamo i due connettori che ora sono visibili della parte frontale sempre con l'utensile in plastica.
8. Sostituite la parte frontale!!

