

Nokia E71 Keyboard Buttons Black or White

Nokia E71 Keyboard Buttons Black or White

Tastiera per Nokia E71 colore nero o bianco]

Parte di ricambio colore nero o bianco per Nokia E71

CODICE del Prodotto: IP00073

